長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた。

事故防止のため、電源スイッチとブレーカー を切り、必ずお買い求め先または修理ご相 談窓口に点検をご相談ください。

ご使用中止

便利メモ おぼえのため	お買し	上げ日	年	月	日		お買い	求め先	
			-						
記入されると 便利です。	品	番				1 ()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディ スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-8642 S0109Y2040

Panasonic®

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 60cm

品番 KZ-AS32BP KZ-A32BP



毎日使うから…便利・清潔・快適に



お問い合わせの多い項目が すぐに探せます。



この鍋は 使えますか?

> 新しく買うときは、マークで確認! お手持ちの鍋は、こうして確認!



が汚れた!

焦げ付いた!変色した!しみが付いた!




毎日のお手入れが肝心です。 取りにくいときは、こうして取ります!

鍋から音がする!

本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

使える鍋は?

14

18

毎日の 使い方

基本の使い方

■ IH ヒーター・焼く・いためる・ゆでる・煮る・蒸す ●3kWで沸騰させる

●ラジエントヒーター •温める

IH調理のコツ

●火力・温度調節の目安/調理別のポイント

グリルの使い方

グリル調理のコツ

●焼き加減・火力の目安/調理のポイント

長く 使うために

次の表示が出たら…

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様

お手入れ

30

安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

排気部

使用中や使用後しばらくは

■高温部に触れない

●グリル(扉、庫内など)

(特に乳幼児にはご注意

吸・排気パネル

ラジエントヒーター

高温注意表示時

は特に注意!

揚げ物

(やけどの原因)

ください)

左IHヒータ-

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



●トッププレート

…など

●吸・排気パネルや、排気部

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。


. .

火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

揚げ物をするときは



●そばを離れない





場げ物 ボタンで調理する




- ■底が反ったり変形していない鍋を使う
- ■鍋は中央に置く


(油温が上がりすぎて、発火の原因)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない







液体を加熱するときは




■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・ カレーなどの煮物や汁物







■Hクッキングヒーターを使ってい なくてもオーブンレンジを使うと、 排気部が熱くなります。



右IHヒータ

■使用後は、必ず電源 スイッチを切る


(火災の原因)

●長時間使わないとき はブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない





- ●レトルトパック、アルミ箔鍋、内側にアルミ箔を貼った紙パック、 アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン、鍋のふた、扉、受け皿、吸・排気パネル など(加熱によるやけどの原因)
- ■ラジエントヒーターに、直接食材を載せて調理しない (火災の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とす など)を加えない





次の点もご注意ください(火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ●ふきん、紙パック、食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触るとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにひび割れができた。
- ⇒すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理 を依頼してください。



安全上のご注意必ずお守りください

使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

▲注意

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る

(加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因)


→油の飛び散りを少なくする には(P.17)

■他の機器(ガスコンロなど) で、あらかじめ加熱した油 を使わない

> (温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■高温の鍋に触れない ■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■受け皿には、必ず水を入れる

■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く



(発火の原因)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥にはみ出さないように 注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度 が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因)

- ➡焼け具合を見ながら時間を調 節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

■万一、発火したら

●電源スイッチを切る



·2 吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない(空気が入り、炎が大きくなります)
- ■扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください



■本体の前に物を置かない (火災の原因)

- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない

(敷物が焦げたり、温度調節機能が正 しく働かずに調理物が燃える原因)


■調理以外に使わない

(過熱・異常動作による発火の原因)


■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)


Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます



- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さく なる原因)
- ■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)







■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ■異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ■天面操作部や表示部に熱い鍋などを置かない
- (表示が見えにくくなったり、異常を検知して加熱が 止まる原因)

■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「3kW」は火力が強いため

- ■いため物・焼き物には使わない (鍋底が変形する原因)
- ■沸騰したら火力を下げる

(吹きこぼれたり、沸騰時の泡が飛び散る原因)

グリルを使うとき


- ■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)
- ■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

- ■扉に過度な力を加えない
 - ➡乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

9

各部の名前




Q

使える鍋は?

確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するとき



新しく購入するとき

保温 1 2 3 4 5 6 7 8



マークを確認!

財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター(200V)対応

(お買い求め先にお問い合わせください)

使える・使えないの見分け方

■左右IHヒーター

使えます!



使えません!

鉄・ホーロー・ ステンレス

ステンレスは鍋に よって火力が弱くな ります。

● ホーロー鍋は、空焼 き・焦げ付きを避け る。(溶けて焼き付き、 トッププレートが損 傷します)



アルミ・銅



耐熱ガラス



土鍋

●市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わない。 (故障したり、火力が弱くなり調理できません)





平らで、 トッププレートに 密着する





丸い

反りがある

脚がある

● 反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。 (安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、 加熱できないことがあります)



12~26cm





12cm未満

■異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、加熱でき ないことがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)


■ラジエントヒーター


IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- ●アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、土鍋など
- 助付きのものは使えません。
- 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、 割れることがあります。
- 魚焼き器・網は使わないでください。 (調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)
- ミルクパンなどの小さな鍋 (底径16cm未満)
 - 平らで底が厚めのものが お勧めです。




基本の使い方明ヒーター・ラジェントヒーター





IH調理のコツ(火力・温度調節の目安)

●鍋の発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレスー層鍋(18-8、18-10)の順で弱くなる。



調理別のポイント

火力が強いので すぐに高温に なります



予熱は 短めで充分

/油が少ないときや 小さめや軽めの鍋を 使うときは ↓さらに弱めの火力で //



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。 ●油は充分になじませて。
 - フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にたまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

いためる

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く


●火力 3~4 で予熱して焼く。 多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 温度が高過ぎると くっつきます



オムレツ

バターを加えて溶かす

油を切り、

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす




卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。



●フライ返しを使うと たたみやすい。



IH調理のコツ (調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



●3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

9段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき
- →火力 6~8
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



●みそ汁の温めは、鍋底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。

煮る 温める

長時間煮込む場合は

■必ずタイマー(©~12ページ)を使って! (切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。© 28ページ)

ラジエントヒーターは少量の料理に便利

- ■IHで使えない小さな鍋を使って!
- ●牛乳などの温め
- ●どんぶり





温度調節機能を正しく働かせるために

必ず付属の 天ぷら鍋で

油は800gが

500 g未満の油では

(少ないと発火の原因に)

調理しない。

基本



- ●鍋はヒーターの中央に置く。
- ●底が反ったり変形したら使 わない。
- ●鍋底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

揚げる

油の飛び散りを少なくするには

■油が設定温度になってから、揚げ始める

(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、油が飛び散って 危険です)

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする (水分や空気が加熱されると、膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

- ●えび
- ●ししとう
- 縦に切り込みを。



- 皮をむき、両面に 切り目を。
- ●いか うずらのゆで卵



[水分をふき取る]

尾の先を切る

●魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの 野菜。




- [必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる]
- ●ドーナツなどの生地




■揚げ過ぎると破裂するので注意!

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜) ●うずらのゆで卵など 鍋に揚げ残しがないか、常に確認を。

グリルの使い方



操作



焼き加減・火力の 目安 🖙 20 ページ

お願い

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は「噺」で取り消す。
- ●ヒーター「入」後は※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

■手動で連続して焼くときは

● で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。 ※切り忘れ自動 OFF や安全機能が働いて、通電が停止します。


お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。

IJ ル調理のコッ

グリル調理のコツ(焼き加減・火力の目安)

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののり・塩分量などによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。



■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。

	火力	弱 (約890W)	中 (約1260W)	強 (約1550W)
手		みりん干し		うるめいわし 丸干し
動	/ 貝類	焼けない _{市販の} みりんづけ もの	焼きとりもも塩焼き	さざえのつぼ焼き いか・貝など
ı	\ ' -		肉	焼きなす 焼きいも 野菜
				焼きおにぎり

調理のポイント

自動/手動

自動

薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●庫内に入れる物の高さは 4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たる物は 焼かない。

生魚(水分の多いあじなど)を 塩焼きをするときは 下ごしらえを

●焼く約20分前に両面に 塩を振る。

②水洗いし、しっかり水気を ふき取り、振り塩をする。

たっぷりの化粧塩を

尾ヒレの

生さんまや川魚などは 焼く直前に振り塩を

焦げすぎ・型くずれ防止には

振り塩の量は 魚の重さの約2%

塩の量が少ないほど焼き色は 薄くなります。

火の通りをよくするために 切り身は

皮に切り目を 🗸 入れる

尾が反らないように 干物は 皮面を下にする 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉 ●しょうゆ……大さじ4 みりん……大さじ3 ●酒……大さじ1

●砂糖……大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

■焼き時間の例(焼き加減「中」の場合)

さんま塩焼き(1~4尾)	15~20分	あじ開き(1~2枚)	9~13分
甘塩鮭(1~4切)	9~13分	ぶりつけ焼き(1~4切)	11~13分

加熱すると反るので いかは切り目を入れる



●大きい物は切り分ける。

あなごなどは串を刺す

皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける

●皮を上にして 焼く。

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける

焼きおにぎりは 4~5分たったら ハケでしょうゆを 塗る

■火力と焼き時間の目安

タイマーが便利 火力 中 🕘 12~15分 火力 弱 🕘 4~6分 焼きとり(6本) みりん干し もも肉つけ焼き(2枚) 火力 弱 ② 18~20分 ※焦げやすいのでご注意。 もも肉塩焼き(2枚) 火力 中 ② 16~20分 火力 強 🕘 6~8分 (8~10尾) 火力 強 ② 15~20分 焼きなす(3本) 火力 強 ② 20~25分

手動

うるめいわし丸干し いか姿焼き(2はい) 火力 強 ②8~10分 焼きいも(3本) さざえつぼ焼き(5個) 火力 強 ② 10~12分 焼きおにぎり(4個) 火力 強 ② 10~15分

お手入れ「トッププレート・本体・天ぷら鍋」

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤 住宅用合成洗剤など)は使わない。



取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたラップや アルミ箔で こすり取る

■お手入れ用クリーナーを別売しています。

(こびりついた焦げ付きに)

トップ

品名: ビタクラフトスーパーIIIクリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格: 2.520円(税込)




(日常の油汚れや取りにくい汚れに)

品名: ニプロガラストップ専用クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ063 (2本セット) 希望小売価格: 1,680円(税込)



- ●いずれもお買い求め先にお問い合わせください。 (2009年10月現在)
- ●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。





吸·排気 パネル

台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

- ●吸・排気パネルは、汚れて目詰まり したまま使わない。 (異常を検知して、通電が停止します)
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。

天面 操作部

本体正面

台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

トップ

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

/ 放置すると、汚れが 残ります

天ぷら (付属品)



(フッ素樹脂加工)

台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジのナイロン面・ナイロン製ネットに入ったスポンジ を使ったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)

鍋底の汚れも取り除く

- ●汚れがこびり付いたまま使わない。 (油温がずれたり、安全機能が働いて、通電が停止します)
- さび防止のため


水分をふき取り、食用油を塗る

- ●水分が付いたまま放置しない。(さびます)
- ●乾かすために空焼きしない。(鍋が破損・変形します)

アドバイス)

鍋底の汚れも取り除く

●トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。



お手入れでブリル

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

き網は、ご使用の 魚が取れにくくなります。

各部品を外し、台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う


- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手などの表面が傷付きます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)
- ●焼き網(フッ素タイプ)に次のものは使わない。(フッ素樹脂が傷みます)
- ●スポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジでこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れない。
- ●漂白剤など中性洗剤以外は使わない。(洗剤に記載されている注意書きをご確認ください)

■外し方


グリル部

受け皿

焼き網



■取り付けるとき



扉に差し込む



「カチッ」と音が


するまで動かす









3焼き網を載せる





グリル部を取り出す

台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る




部品の交換

お買い求め先にご相談ください。


部品名	部品番号	希望小売価格
ドアパッキン(消耗部品)	AZE99-307	1,050円(税抜1,000円)
焼き網(消耗部品)	AZC83-459	1,890円(税抜1,800円)
天ぷら鍋	KZ-JJ112-609	2,100円(税抜2,000円)


■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。




庫内





- 3 扉裏側の溝にパッキンを 添わせる
- ●ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む



●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。


次の表示が出たら

次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。

直し方 参照ページ ●吸・排気パネルをふさいで フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 いるものを取り除く。 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを (交互表示) ●吸·排気パネルを手入れ 23 ふさいでいたり、ほこりがたまって する。 いたりして、本体内部の温度が高くなった。 (自動的に加熱を始めます) ●次の方法で直し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。 焼けぐあいを確かめ、 受け皿高温自動 OFF 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を ●グリル受け皿に水を入れて 入れて手動で焼けぐあい いなかったり、途中で水がなくなった。 を見ながら焼く。 18 (交互表示) ●でヒーターを切って ●手動で連続して焼くときに から、受け皿に水を入れて 通電を切らずに焼いた。 ●すぐに電源スイッチを切る。 ②吸·排気パネル全体を グリル高温自動OFF ぬれたタオルでふさぐ。 (交互表示) 6 ●グリル庫内の発火などで ③ブレーカーを切る。 温度が異常に上がった。 ●炎が消えるまで扉を 12 開けない。 空焼き自動 OFF ●空焼き状態が約15分続くと、 (交互表示) 自動的に通電を停止する。 ●鍋に調理物を入れて ※鍋の種類により、停止までの (左IH) 再度ボタン操作する。 時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、鍋の種類によって (右IH) / 🚽 は、この機能が働かないことがあります。 揚げ物そり鍋自動OFF ●鍋底に約2mm以上の反りがあったり、 ●底が反ったり、変形して 17 いない鍋を使う。 変形している。 (交互表示) ●トッププレートや鍋底に、 22 ■異物や汚れを取り除く。 異物や汚れがこびり付いている。 トッププレートが熱いときに ●トッププレートが冷えて または から、揚げ物をする。 揚げ物をした。 17 表示に対し、 ●熱い油を使って予熱した。 常温の油を使って予熱する。 油温が高く 感じたり ●予熱を始めてから油を継ぎ足した。 ●再度、温度設定し直す。 低く感じる ● 響物 で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表示することがあります。

●次の方法で直し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。



■以上の処置で直らないときや / 表示が出たときは…




- ●故障です
 - ➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(Hの次に表示される2桁の数字)をお買い求め先または修理で相談窓口にで連絡ください。

故障かな?

故障かな?

- ●お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。
- ■ヒーターが入らない・切れている



にボタンを押しても簡単に受け付けな

➡

いようにしています。

● ▶ を1秒間押す。

13

■火力が弱くなる(続き)

こんなときは	原因	直し方	参照ページ	
ラジエントヒーター の火力が弱い	●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。 ※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒は、温度を検知するセンサーです。			
■本体から音がする(次	却ファン)			
音が大きくなったり 小さくなったりする	●冷却ファンは、火力によって運転モードを3 火力を上げると高速運転するためファンの		_	
電源スイッチを切ったあとも ファンの音がする	●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファ 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止ま		_	
扉の周囲から風が出る	●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以 少し出ます。	外に、扉の周囲からも風が	_	
■その他				
ラジェントヒーターやグリルが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。			
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	トッププレートが熱いときに揚げ物をした。使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。鍋底に揚げカスがたまっている。	●冷えてから、揚げ物をする。●できるだけ新しい油を使う。●揚げカスをこまめに取る。	17	
加熱中に	●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」 「ブーン」など共振する音がします。 (取っ手にわずかな振動を感じることがあります)	●鍋の位置を少しずらすか、 置き直すと止まることが あります。	_	
鍋から音がする	●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがありますが 異常ではありません。			
	●タイマーを使いたいヒーターが入って いない。 ●ヒーターを入れてから ■でヒーターを選択 時間を設定する。		12 19	
タイマーが使えない	●揚げ物は使えません。		_	
	●■を押したまま3分以上放置した。(表示が消えます)			
設定時間に対して残時間が合わない				

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用 された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●補修用性能部品の保有期間 6年 : 弊社は、Hクッキング ヒーターの機能を維持するために必要な部品を、製造打ち 切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(P.26~29) でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い 求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

①品名「Hクッキングヒーター」 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。 | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線 の混雑時に数分で切れることがあります。

● 使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター gd9時~20時

電話 アリー 0120-878-365

1109

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187** FAX

フリーダイヤル 🔯 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	. 10K- 1010	ال ال ال		DON'DICHARDE & CONCIC Y	113 CC 0 155	90		
		札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
		帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	地区	函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	业	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
				(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
		青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		秋田 ☎(018)868-7008		秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	未北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
		山形	25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
		福島	25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
		群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香 川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
			千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
	地区		25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知		高知市仲田町2-16
		山梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
		富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		長野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
		愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	23 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
		高山	1 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
		三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

30

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

電	源		源 単相200V(50-60 Hz 共用)			
消	消費電力		カ	4,800 W		
大	大き さ(約)		さ(約)	幅599 mm×奥行563 mm×高さ230 mm		
グ	リル	大 き さ(約)		幅236 mm×奥行307 mm		
焼	き網	網 上ヒーターまでの高さ(約)		60 mm		
質			量(約)	18.9 kg		

	Ι .			
	左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	グリル
消費電力	3,000 W	2,500 W	1,250 W	1,550 W
火力調節	10段階調節	9段階調節	3段階調節	手動:3段階調節
(約)	120 W相当~3,000 W	120W相当~2,500W	340W相当~ 1,250W	890 W相当~ 1,550 W
揚げ物温度調節 (約)	7段階調節 140~200℃	7段階調節 140~200℃		
自動調理				生 · 姿焼き 切身/干物 つけ焼き
調理タイマー	1分~9時間	1分~9時間	1分~30分	1分~30分

- ●待機電力…0.2 W ※電源スイッチが「切しの状態。
- ■左·右IHヒーターと、グリルまたはラジエントヒーターを同時に使うときは
 - 総消費電力量を超えないようにするため、左·右IHヒーターの火力を自動的に制御します。
 - →火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)